

PM0944

MANUEL D'INSTRUCTIONS



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



POOL HOOVER

PM-OB-1600T


CE

INSTRUCTIONS ORIGINALES

Table des matières

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT D'INFORMATION	3
APPLICATION DU DISPOSITIF	4
SÉCURITÉ	4
<i>Concernant la sécurité électrique</i>	5
<i>Concernant la position</i>	5
<i>Concernant la sécurité personnelle</i>	5
<i>Concernant la manipulation correcte</i>	6
<i>Concernant le travail avec les aspirateurs</i>	7
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	9
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	10
ACTIVITÉS PRÉLIMINAIRES	10
FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF (PM-OD-12M)	10
<i>Mise en service de l'appareil</i>	14
<i>Utiliser le bon embout</i>	14
<i>Assemblage de tuyaux</i>	<i>Erreur : L'onglet n'est pas défini.</i>
<i>Réglage de la puissance d'aspiration</i>	<i>Erreur : L'onglet n'est pas défini.</i>
<i>Choisir le filtre pour l'activité correcte</i>	<i>Erreur : L'onglet n'est pas défini.</i>
<i>Réglage de la puissance d'aspiration</i>	14
<i>Vider le réservoir</i>	15
<i>Nettoyage des filtres</i>	<i>Erreur : L'onglet n'est pas défini.</i>
FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF (PM-OD-30M FC)	<i>Erreur : L'onglet n'est pas défini.</i>
<i>Démarrage de l'appareil</i>	<i>Erreur : L'onglet n'est pas défini.</i>
<i>Utiliser le bon embout</i>	<i>Erreur : Aucun signet n'a été défini.</i>
<i>Assemblage de tuyaux</i>	<i>Erreur : L'onglet n'est pas défini.</i>
<i>Fonction de la soufflerie</i>	<i>Erreur : L'onglet n'est pas défini.</i>
<i>Système de secouage du filtre HEPA</i>	<i>Erreur : le signet n'est pas défini.</i>
<i>Réglage de la puissance d'aspiration</i>	<i>Erreur : L'onglet n'est pas défini.</i>
<i>Prise de fondu (si présente)</i>	<i>Erreur : L'onglet n'est pas défini.</i>
<i>Choisir le filtre pour l'activité correcte</i>	<i>Erreur : L'onglet n'est pas défini.</i>
<i>Réglage de la puissance d'aspiration</i>	<i>Erreur : L'onglet n'est pas défini.</i>
<i>Vider le réservoir</i>	<i>Erreur : L'onglet n'est pas défini.</i>
<i>Nettoyage des filtres</i>	<i>Erreur : L'onglet n'est pas défini.</i>
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	<i>Erreur : le signet n'est pas défini.</i>
<i>Maintenance</i>	<i>Erreur : le signet n'est pas défini.</i>
<i>Stockage</i>	<i>Erreur : le signet n'est pas défini.</i>
GARANTIE	15
<i>Exclusions de la garantie du fabricant</i>	15
<i>Service</i>	15
L'ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS USAGÉS	16
DONNÉES DU FABRICANT	16
DIAGRAMME DU DISPOSITIF	<i>Erreur : L'onglet n'est pas défini.</i>
<i>PM-OD-30M FC</i>	<i>Erreur : le signet n'est pas défini.</i>
<i>PM-OD-12M</i>	<i>Erreur : le signet n'est pas défini.</i>
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	17

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT D'INFORMATION

	<p>NOTE : Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les instructions d'utilisation et les recommandations de sécurité. Conservez le manuel.</p>
	<p>Protéger de l'exposition directe aux précipitations.</p>
	<p>Utilisez des équipements de protection tels que des lunettes de protection, des protections auditives et des masques anti-poussière.</p>
	<p>Utilisez les bons conseils pour l'extraction de l'eau.</p>
	<p>Le produit est conforme aux directives européennes applicables.</p>
	<p>SIGNAL DE LA CORBEILLE À RÉCUPÉRATION : Ordre de collecte séparée des déchets d'équipements et interdiction de les jeter avec les autres déchets. Voir la section "RETRAIT DES DISPOSITIFS UTILISÉS Erreur : la source de la référence ne peut être trouvée."</p>

APPLICATION DU DISPOSITIF

L'aspirateur de piscine Powermat est un appareil à eau et à sec (extraction d'eau) et peut nettoyer toutes les surfaces des locaux résidentiels et commerciaux ainsi que les étangs et les piscines extérieures de leurs saletés. L'appareil est conçu pour un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé de manière professionnelle, c'est-à-dire sur les lieux de travail et pour des travaux commerciaux. Le fonctionnement correct, fiable et sûr de l'appareil dépend d'une utilisation correcte.

Toute utilisation qui s'écarte de l'utilisation décrite dans ce manuel n'est pas conforme à l'utilisation prévue de l'appareil. Les dommages ou blessures résultant d'une utilisation inappropriée ou de modifications de la conception de l'appareil relèvent de la responsabilité de l'utilisateur/propriétaire et non du fabricant. Dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, le fabricant se réserve la possibilité de différences mineures dans ce manuel, auxquelles il convient de prêter attention.



Attention : pour votre propre sécurité, veuillez lire ce manuel et les instructions générales de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Tous les composants qui fonctionnent avec de l'électricité doivent être conformes à ce manuel.

L'appareil ne doit être réparé et entretenu que par un centre de service agréé.



Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants et des adolescents de moins de 18 ans ou par des personnes sous l'influence de l'alcool, de médicaments ou d'autres drogues.



Si vous n'êtes pas familiarisé avec ce mode d'emploi, veuillez le lire attentivement avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

SÉCURITÉ

Avant de commencer le travail, lisez attentivement le manuel d'utilisation de l'aspirateur industriel, ci-après dénommé l'aspirateur. Conservez-la pour pouvoir la consulter ultérieurement. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par le non-respect de ces instructions.

Le plus grand danger réside dans l'exercice des activités interdites suivantes :

- a) Utilisation de l'aspirateur par des enfants et des personnes ayant des capacités manuelles, physiques et mentales limitées.
- b) Utilisation de l'aspirateur sous l'influence de l'alcool, de médicaments ou d'autres substances intoxicantes.
- c) L'utilisation de l'aspirateur à des fins autres que celles décrites dans le mode d'emploi.
- d) Utilisation de l'aspirateur par des personnes qui ne connaissent pas le mode d'emploi.
- e) L'utilisation d'un aspirateur sans un opérateur approprié et protecteur.
- f) Utilisation d'un aspirateur dont le boîtier ou le cordon d'alimentation est endommagé.

CONCERNANT LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- a) Les fiches des outils électriques doivent s'insérer dans les prises. Ne modifiez jamais la fiche de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas de rallonge sur les outils électriques dont le câble est équipé d'un conducteur de protection.
 - L'absence de modification des fiches et des prises réduit le risque d'électrocution. Électrique.
- b) Évitez de toucher les surfaces mises à la terre ou court-circuitées telles que les tuyaux, les appareils de chauffage, les radiateurs de chauffage central et les réfrigérateurs.
 - Si vous touchez des pièces mises à la terre ou court-circuitées, le risque de choc électrique augmente.
- c) N'exposez pas l'outil électrique à la pluie ou à des conditions humides.
 - Si de l'eau pénètre dans l'outil électrique, il y a un risque accru de choc électrique. Électrique.
- d) Ne tendez pas les câbles de connexion. N'utilisez jamais le câble de connexion pour porter, tirer l'outil électrique ou retirer la fiche de la prise. Maintenez le câble de connexion à l'écart des sources de chaleur, des huiles, des bords tranchants ou des pièces mobiles.
 - Des fils de connexion endommagés ou enchevêtrés augmentent le risque de choc électrique. Électrique.
- e) Si l'outil électrique est utilisé à l'extérieur, les câbles de connexion doivent être prolongés avec des rallonges conçues pour une utilisation en extérieur.
 - L'utilisation d'une rallonge conçue pour l'extérieur réduit le risque de choc électrique.
- f) Lorsque l'utilisation d'un outil électrique dans un environnement humide est inévitable, des dispositifs à courant résiduel (RCD) doivent être utilisés comme protection contre la tension d'alimentation.
 - L'utilisation de disjoncteurs différentiels réduit le risque de choc électrique.

CONCERNANT LA POSITION

- a) Le poste de travail doit être maintenu propre. Il faut veiller à ce qu'il soit bien éclairé.
 - Un éclairage insuffisant ou un lieu de travail en désordre peuvent provoquer des accidents.
- b) N'utilisez pas l'appareil dans des environnements explosifs ou à proximité de liquides, gaz ou poussières inflammables.
 - L'utilisation d'un outil électrique génère des étincelles qui peuvent enflammer des substances inflammables.
- c) Tenez les enfants et les spectateurs à l'écart des zones où des outils électriques sont utilisés.
 - La distraction de l'attention de l'utilisateur pendant l'utilisation de l'outil peut entraîner une perte de contrôle de l'outil et causer des blessures.

CONCERNANT LA SÉCURITÉ PERSONNELLE

- a) Soyez prévoyant, regardez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.

- Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.
- b) Utilisez un équipement de protection.
 - L'utilisation d'équipements de protection tels que des gants de protection dans des conditions appropriées réduit le risque de blessure.
- c) Évitez les démarrages intempestifs. Assurez-vous que l'interrupteur de l'outil électrique est en position d'arrêt avant de le brancher à la source d'alimentation et avant de ramasser ou de déplacer l'outil.
 - Le fait de porter l'outil électrique avec le doigt sur l'interrupteur ou de le brancher au secteur avec l'interrupteur allumé peut provoquer un accident.
- d) Les positions non naturelles doivent être évitées lorsque vous travaillez avec la machine. La posture occupée par l'opérateur de la machine pendant le fonctionnement doit être stable et équilibrée.
 - La position de travail correcte permet de mieux contrôler l'outil électrique dans la des situations imprévues.
- e) Habillez-vous convenablement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Tenez vos cheveux, vos vêtements et vos gants éloignés de la panne du fer à souder.
 - Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles.
- f) Aucun contact avec la panne chauffée du fer à souder ne doit être autorisé pendant le travail.
 - La pointe du fer à souder atteint des températures très élevées ; le contact direct de la pointe avec la peau peut provoquer de graves brûlures.
 - Le contact de la pointe de flèche chauffée avec des substances/matériaux inflammables peut provoquer un incendie.
- g) Des poignées et des pinces appropriées doivent être utilisées.
 - Des poignées adaptées aux objets à souder permettront de tenir l'appareil à deux mains et de mieux contrôler le fer à souder.

SUR LA MANIPULATION APPROPRIÉE

- a) Ne mettez pas la machine en marche si elle n'est pas utilisée. Veillez à ce que l'interrupteur marche/arrêt ne soit pas actionné accidentellement après le travail ou lors du changement d'outils de travail.
 - Une mise en marche accidentelle de l'appareil peut provoquer un accident.
- b) Ne pas surcharger l'appareil. Si nécessaire, utilisez un autre appareil avec une puissance de sortie plus élevée. N'utilisez que des appareils qui ne sont pas endommagés, en particulier ceux dont l'interrupteur marche/arrêt fonctionne, dont le dysfonctionnement peut provoquer un démarrage incontrôlé de l'appareil.
 - Une mise en marche accidentelle de l'appareil peut provoquer un accident.
- c) Si nécessaire, inspectez l'appareil, faites réparer les parties défectueuses, de préférence par un service agréé.
 - Réparer l'appareil soi-même peut conduire à des situations dangereuses.
- d) Débranchez l'outil de la prise électrique avant de le régler, de remplacer les outils de travail ou lorsque l'outil n'est plus utilisé.
 - Cette précaution permet d'éviter une mise en marche involontaire de l'outil électrique.
- e) Lorsque vous déplacez un outil électrique, la principale chose à faire est de débrancher la fiche de la prise. installation électrique. La poignée de l'appareil est utilisée pour la manutention.
 - Ne transportez pas l'appareil en tenant le cordon d'alimentation.


- f) En cas de dysfonctionnement de l'appareil, éteignez immédiatement l'outil électrique et retirez la fiche de la prise. Vérifiez ensuite la cause de la panne et, si nécessaire, renvoyez l'appareil à un centre de service agréé.
- Si vous réparez vous-même un outil électrique, vous risquez d'endommager l'outil ou de blesser quelqu'un. des situations dangereuses.
- g) Afin d'éviter toute situation dangereuse, l'outil électrique doit être transporté dans un endroit sûr. l'emballage d'origine.

SUR LE TRAVAIL DES HOOVERS

- a) Ne pas aspirer les bords tranchants, les surfaces chaudes ou les matériaux corrosifs.
- b) N'exposez pas l'aspirateur à des températures élevées.
- c) Débranchez l'aspirateur une fois le travail terminé. Lors de la déconnexion, tirez sur la fiche, pas pour le câble.
- d) Ne placez aucun objet dans les orifices de l'aspirateur. Ne faites pas fonctionner l'outil lorsque les trous sont bloqués. Nettoyez les trous des débris (poussière, cheveux, etc.).
- e) N'utilisez pas l'aspirateur lorsque le réservoir ou le filtre n'est pas correctement installé.
- f) Ne pas glisser dans la farine ou le ciment. Cela peut alourdir l'aspirateur.
- g) Nettoyez l'outil uniquement avec un chiffon humide. Ne pas plonger l'aspirateur dans l'eau. Ne pas nettoyer avec des solvants.
- h) Cet outil n'est pas destiné à un usage commercial.
- i) Évitez tout contact entre la buse ou la brosse et les meubles.





N'utilisez pas l'aspirateur dans des endroits où se trouvent des liquides inflammables. Une étincelle provenant du moteur peut provoquer un incendie.



Ne bouchez pas l'orifice d'admission d'air, cela peut entraîner une augmentation importante de la température du moteur et l'endommager.



Ne pas aspirer les objets inflammables et explosifs tels que les brûlures, cigarettes, essence, etc.



Ne tirez pas d'objets qui peuvent facilement adhérer au filtre, comme la poudre de chaux, l'apprêt pour peinture et la poudre de graphite. car ils bloquent la ventilation et endommagent le moteur.




Ne basculez pas ou ne renversez pas l'aspirateur si de l'eau se trouve dans le réservoir. Il y a un risque de dommages au moteur.



N'utilisez pas l'aspirateur comme une pompe. Le fait d'aspirer plus d'eau peut endommager l



Gardez l'aspirateur à l'abri de la lumière du soleil et des températures élevées pour éviter la déformation du plastique.



DESCRIPTION DE L'APPAREIL

PM-OB-1600T



Lp.	Nom de l'élément	Lp.	Nom de l'élément
1.	Poignée de transport	8.	Buse d'aspiration
2.	Couverture	9.	Tuyau de drainage
3.	Interrupteur marche/arrêt étanche	10.	Tuyaux en plastique
4.	Boucle de serrage	11.	Buse d'aspirateur à eau
5.	Réservoir	12.	Fin de l'étang
6.	Tuyau d'aspiration	13.	Buse de nettoyage (brosse)
7.	Cercle	14.	Filtre à sac

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	PM-OB-1600T
SUPPLY	230V / 50Hz
MAX. PUISSANCE DU MOTEUR	1600W
POUVOIR DE LA RECHERCHE	≥25kPa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	25L
LONGUEUR DU CÂBLE D'ALIMENTATION	3,5m
POIDS NET	6,5 kg
POIDS BRUT	7,5 kg

ACTIVITÉS PRÉLIMINAIRES

- a) Ouvrez l'emballage, puis sortez l'appareil.
- b) Retirez le film de protection et la protection de transport (le cas échéant).
- c) Vérifiez que les pièces de démontage et les clés sont incluses dans l'emballage.
- d) Vérifiez que l'appareil et l'équipement n'ont pas été endommagés pendant le transport.
- e) Conservez l'emballage.

ATTENTION : L'appareil et l'emballage ne sont pas destinés à être joués ! Tenir hors de portée des enfants, risque d'ingestion ou de suffocation.


FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL




CONSIGNES DE SÉCURITÉ


⊘	Non devrait sous vide tout matériaux o des bords tranchants, chauds ou incandescents.	
⊘	L'appareil ne doit pas être exposé à la chaleur.	
⊘	Débranchez l'appareil du réseau après utilisation et avant tout nettoyage. Pour déconnecter l'appareil du secteur, tirez sur la fiche et non sur le câble d'alimentation.	
⊘	N'insérez pas d'objets dans les trous. Ne pas utiliser avec un trou bloqué. Tenir à l'écart de la poussière, des peluches, des cheveux, etc.	

⊘	N'utilisez pas l'aspirateur sans le bac à poussière et le filtre.	
⊘	Ne pas aspirer la farine, le ciment, etc. pour éviter toute surcharge.	
⊘	L'appareil doit être nettoyé uniquement avec un chiffon sec ou humide ; il ne doit jamais être immergé dans l'eau. Aucun solvant ne doit être utilisé pour le nettoyage.	
⊘	Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et non à un usage commercial.	
⊘	Évitez tout contact entre la buse ou la brosse et la surface du meuble.	
⊘	N'utilisez pas le câble d'alimentation pour transporter l'appareil. Ne tirez pas le câble d'alimentation sur des bords tranchants.	



CONNEXION

<p>Filtre à poussière :</p> <p>Placez soigneusement le filtre à poussière dans le récipient à poussière.</p>	
<p>Conteneur à poussière :</p> <p>Fixez le récipient à poussière à l'aspirateur portatif.</p>	
<p>Tuyau flexible (en option) :</p> <p>Pour utiliser un tuyau flexible, insérez l'extrémité du tuyau dans l'orifice d'aspiration. Assurez-vous qu'il est bien enclenché en position.</p>	


<p>Accessoires :</p> <p>Sélectionnez l'accessoire approprié (brosse ou raclette) et fixez-le à l'orifice d'aspiration.</p>	
<p>Tuyau de drainage :</p> <p>Choisissez votre tuyau de vidange et fixez-le (extrémité sans caoutchouc) à l'orifice de vidange.</p>	
<p>Sac filtrant :</p> <p>Fixez le sac filtrant au tuyau d'évacuation.</p>	





TRAVAILLER AVEC L'APPAREIL

	<p>Assurez-vous que le filtre à poussière est dans la bonne position avant de démarrer l'appareil.</p>
	<p>Déroulez le câble d'alimentation.</p>
	<p>Connectez l'appareil et mettez-le sous tension.</p>
	<p>Débranchez l'appareil après utilisation</p>
	<p>Allumez le "I" pour l'aspirateur humide et sec. Allumez "II" à aspirateur Étang. (Fonction de libération automatique de l'eau).</p>

Connexion des composants sélectionnés



NETTOYAGE ET ENTRETIEN	
	Ouvrez le conteneur à poussière.
	Retirez le filtre à poussière.
	Videz le récipient à poussière.
	Lavez le filtre à poussière à l'eau courante.
	Séchez le filtre à poussière.
	Assemblez le moteur de l'aspirateur.

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

Branchez le câble sur le réseau électrique.

Mettez l'interrupteur marche/arrêt (1) en position I. Pour arrêter le moteur, basculez l'interrupteur sur la position O.

UTILISATION D'UN EMBOUT APPROPRIÉ




Utilisez l'embout 2 en 1 pour aspirer les crevasses, les étagères, les coins des meubles. En déplaçant l'embout de l'autre côté (sans brosse), on peut l'utiliser pour souffler des objets ou aspirer dans les crevasses.



Utilisez l'embout sec/humide pour nettoyer et aspirer les moquettes, les sols, les tapis, les surfaces humides, etc.

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE D'ASPIRATION

Utilisez le curseur sur le support du tuyau pour augmenter ou diminuer la puissance d'aspiration.



VIDANGE DU RÉSERVOIR

Après utilisation ou lorsque le réservoir est plein (réduction significative de la puissance d'aspiration), débranchez l'appareil du secteur et nettoyez le réservoir à déchets.

- a) Détachez le verrou du réservoir, soulevez le couvercle supérieur.
- b) Retirez le sac filtrant et nettoyez le réservoir à déchets.
- c) Réinstallez le sac filtrant et remettez le couvercle supérieur en place.

GARANTIE

Pendant la période de garantie, l'acheteur a droit à des réparations gratuites en raison de défauts de fabrication.

La garantie n'est reconnue que si le produit est livré au point de vente dans un état complet, non assemblé, accompagné de la preuve d'achat et d'une carte de garantie correctement remplie.

EXCLUSION DE LA GARANTIE DU FABRICANT

Ils surviennent lorsque l'appareil présente des dommages résultant de l'usure naturelle ou d'une manipulation inappropriée (par exemple, surcharge, pression trop forte - en particulier fissures ou fractures des pièces en plastique et autres dommages mécaniques et défauts résultant de ces dommages, négligence dans l'entretien et le déblocage des conduits de ventilation du moteur, des conduits d'évacuation des poussières, des interrupteurs, etc.)

Ainsi que dans les cas suivants :

- On trouvera des tentatives de réparations arbitraires.
- L'appareil a fait l'objet de modifications ou de réparations par des personnes non autorisées pendant la période de garantie.
- L'outil a été utilisé dans l'industrie ou l'artisanat (l'outil a été fabriqué pour le bricolage et n'est pas destiné à un travail commercial).

La garantie ne couvre pas les composants de l'outil qui peuvent tomber en panne en raison d'une usure naturelle ou d'une surcharge (par exemple, les filtres, les bouchons, les joints, les embouts d'aspiration et de soufflage, les composants du boîtier et tout composant de masquage).

SERVICE

Les réparations des outils électriques ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié utilisant des pièces de rechange originales. De cette façon, la sécurité dans l'utilisation de l'outil est assurée.

Adresse :

Service Powermat
97, rue Obrońców Poczty Gdańskiej
42-400 Zawiercie
Tél. 32 670 39 68, poste 4
e-mail : serwis@powermat.pl

L'ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS USAGÉS



À la fin de sa vie utile, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux normaux, mais doit être apporté à un centre de collecte et de recyclage des équipements électriques et électroniques. Ceci est indiqué par le symbole figurant sur le produit, le manuel d'utilisation ou l'emballage. En réutilisant, en réemployant les matériaux ou en faisant d'autres formes d'utilisation des équipements usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement.

Pour les États membres de l'UE uniquement :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, les outils électriques inutilisables et, conformément à la directive européenne 2006/66/CE, les batteries/piles endommagées ou usagées doivent être collectées séparément et apportées à un recyclage compatible avec l'environnement. Le producteur est actif sous le numéro d'enregistrement BDO : 000063719.

Chaque magasin est tenu de reprendre gratuitement les anciens équipements si vous lui achetez de nouveaux équipements de même type et de même fonction. Vous pouvez laisser votre ancien équipement dans le magasin où vous avez acheté votre nouvel équipement.

Magasins avec une surface de vente pour l'équipement ménager de min. 400 m², sont tenus d'accepter gratuitement, dans ce logement ou à proximité immédiate, les équipements ménagers usagés, dont aucune des dimensions extérieures ne dépasse 25 cm, sans devoir acheter des équipements ménagers neufs. Il est possible de laisser des équipements d'occasion de petite taille sur un grand marché sans avoir à acheter de nouveaux équipements.

Le distributeur, lorsqu'il fournit à l'acheteur un équipement destiné aux ménages, est tenu de reprendre gratuitement l'équipement ménager usagé **sur le lieu de livraison de cet équipement**, à condition que l'équipement usagé soit du même type et ait rempli les mêmes fonctions que l'équipement fourni. Si vous passez une commande via le site officiel du fabricant, il suffit de nous en informer en inscrivant vos commentaires dans le champ "**Commentaires**" de la **commande**. C'est ainsi que vous pouvez renvoyer les déchets d'équipements électriques et électroniques sur le lieu de livraison.

Il est également possible de déposer l'ancien appareil dans un point de collecte.

Pour plus d'informations sur les points d'élimination, veuillez consulter le site web :

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DONNÉES DU FABRICANT

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Le soussigné représentant le fabricant :
P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Pologne
NIP 5771841846, REGON 151996850

nous déclarons avec pleine responsabilité que le produit :

Nom : NETTOYEUR INDUSTRIEL
marque : POWERMAT
modèle (désignation du fabricant) : PM-OD-12M
identification du produit par le fabricant : MWD192

est conforme aux dispositions des règlements et directives CE suivants :

Directive sur la basse tension (LVD) 2014/35/EU
Règlement du ministre de l'économie du 2 juin 2016 relatif aux exigences essentielles des équipements électriques. équipement électrique (point 806 du Journal des lois)

Directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/EU
Loi du 13 avril 2007 relative à la compatibilité électromagnétique (Journal des lois n° 82 point 556)

et reste conforme aux normes ou aux documents de forme standard :
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
EN 55014-1:2017 EN55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013 EN 62233:2008

Personnes autorisées à préparer la documentation technique :
Krzysztof Wolek, Krystian Bijak

Les deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé : 19



Lieu d'émission :
Zawiercie
Date d'émission :
2019.12.05

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
97, rue Obrońców Poczty Gdańskiej
42-400 Zawiercie
Krzysztof Wolek Krystian Bijak
Spécialiste des ventes Copropriétaire de l'entreprise